Anexa nr. 1
la nr. 2417040 din 06.11.2026

**MĂSURI MINIME DE SIGURANȚĂ PENTRU EXPLOATAREA ȘI COMERCIALIZAREA BUTELIILOR GPL**

**1. Amplasarea și organizarea punctelor de desfacere a buteliilor (250 kg – 1.250 kg sau rastele sub 500 kg):**

- Punctele de desfacere a buteliilor portabile cu GPL se organizează exclusiv în rastele metalice acoperite sau în șoproane metalice închise perimetral cu plasă de sârmă, amplasate la distanțe de siguranță față de clădiri și surse de foc.
- Este interzisă depozitarea buteliilor în spații închise neventilate, subsoluri, demisoluri sau în apropierea căilor de evacuare.
- În interiorul șoproanelor și pe o distanță de **3 metri** în jurul acestora, este interzisă depozitarea oricăror obiecte, materiale combustibile sau surse de flacără deschisă.
- Buteliile se stivuiesc în poziție verticală, cu robinetul în sus, pe maximum **2 rânduri** (cele pline) și pe maximum **3 rânduri** (cele goale).

**2. Condiții de comercializare și verificare:**

- Se acceptă spre comercializare/distribuție doar butelii provenite de la distribuitori autorizați, care prezintă sigilii intacte și nu prezintă scăpări de gaze.
- Este interzisă umplerea buteliilor casnice direct la stațiile GPL auto (skid-uri) sau din alte recipiente neomologate.
- Accesul persoanelor neautorizate în zonele de stocare a buteliilor trebuie restricționat prin îngrădire și închidere corespunzătoare.

**3. Măsuri pentru populație și consumatori casnici:**

- Amplasarea buteliilor în locuințe trebuie făcută la o distanță de cel puțin **1 metru** față de orice sursă de căldură sau flacără deschisă (aragaz, sobă, centrală termică).
- Furtunul de racordare trebuie să fie omologat pentru GPL, verificat periodic, prevăzut cu coliere de strângere și înlocuit latermenul de valabilitate (interzis utilizarea de tuburi crăpate sau improvizate).
- Se recomandă montarea de **detectoare automate de scurgeri de gaze** cu electrovalvă de închidere în bucătării sau spații închise unde se utilizează instalații de G.P.L.
- Verificarea etanșeității se face exclusiv cu **spumă de apă și săpun**: este strict interzisă utilizarea chibriturilor sau a flăcărilor deschise pentru depistarea scăpărilor de gaz.

***Se interzice orice intervenție la butelii** în centrala de desfacere, cum ar fi:*

- ➤ *Repararea robinetelor;*
- ➤ *Inlocuirea robinetelor;*
- ➤ *Transvazarea conținutului buteliilor;*
- ➤ *Controlul încărcării buteliei prin deschiderea robinetului;*
- ➤ *Reparații la corpul sau fusta buteliei și orice intervenții care ar putea produce scântei.*

***În cazul aprinderii gazului de la o butelie**, se va proceda astfel:*

- ➤ *Se dă alarma;*
- ➤ *Se încearcă oprirea sursei de scăpări;*
- ➤ *Se intervine cu stingătoarele din dotare cu CO2 și praf pentru stingerea focului;*
- ➤ *După stingerea focului se lasă butelia să se golească (ca și în cazul scăpărilor neaprinse), având gazele ieșite să nu se reaprindă sau să explodeze.*

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directiei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor)

Adresa: municipiul Slobozia, strada Lacului, nr. 8, județul Ialomița
Telefon: 0243/232396
e-mail: dispecerat@isujialomita.eu

NESECRET